

LadyShip®

貴夫人® 自動變頻養生壺
操作說明書



貴夫人 漢方養生壺 KM-602

【貴夫人自動變頻養生壺操作說明步驟】

1. 接通電源，蜂鳴器響一聲，電源燈閃爍，進入待機狀態，螢幕顯示“— — — —”；在待機狀態，按開關鍵開機，電源燈常亮，螢幕顯示“0 0 0 0”進入功能選擇狀態，此時無動作，需按動任意功能鍵才可開機工作。（此功能為最新雙開機保護功能）
2. 在功能選擇狀態，按手動鍵進入手動模式，顯示加熱功率“8 0 0”W可按“+”和“-”鍵調節功率大小，功率共分為5檔，分別為8 0 0 W、5 0 0 W、2 0 0 W、1 0 0 W、3 0 W；其中因氣候及區域等溫度差異，2 0 0 W和1 0 0 W可分別用於冬季和夏季的小火慢燉；3 0 W和1 0 0 W功率可分別用於夏季和冬季的保溫，有很好的節能效果。手動功能可以按“定時”鍵進入定時設定，然後按“+”和“-”鍵調節定時時間，定時時間可以設定從1 5分鐘到4小時設定完成時間倒數計時顯示，時間減到零自動關機。
3. 在功能選擇狀態下按溫度鍵，進入調溫模式，螢幕顯示當前水溫；可以按“+”和“-”鍵調節設定溫度的高低，設定溫度可以從4 0度調至1 0 0度，系統按設定的溫度加熱，達到設定溫度時停止加熱；當溫度下降到低於設定溫度時恢復加熱；調溫功能可以按“定時”鍵進入定時設定，然後按“+”和“-”鍵調節定時時間，定時時間可以設定從1 5分鐘到4小時設定完成時間倒數計時顯示，時間減到零自動關機。
4. 自動節能設定：
在高功率8 0 0 W工作的情況下，為了達到節能的結果並防止空燒，在高功率持續工作將水燒開後，此時如無人調節功率或未進入自動功能鍵，功率會自動調低到2 0 0 W。如需要調節功率，可再按“+”和“-”鍵調到自己想要的功率。如果沒有定時，系統運作2小時後將自動關機。

5. 在功能選擇狀態下按自動功能鍵，進入自動模式，不能調節功率，不能定時（但可預約）；由系統自動按設定的功率和時間工作
- A、水果茶：
800W水開，變頻150W，25分鐘，變頻30W，保溫4小時。
 - B、銀耳羹：
800W水開，變頻150W，120分鐘，變頻30W，保溫4小時。
 - C、花茶：
800W水開，變頻150W，15分鐘，變頻30W，保溫4小時。
 - D、中藥（燕窩）：
800W水開，變頻150W，40分鐘，變頻30W，保溫4小時。
 - E、煲湯：
800W水開，變頻150W，90分鐘，變頻30W，保溫4小時。
 - F、煮粥：
800W水開，變頻150W，10分鐘，變頻100W，20分鐘，跳30W，保溫4小時。

自動功能的保溫時間總共是4小時，時間到自動關機。

6. 預約功能：
在待機狀態下按預約鍵，進入預約狀態，螢幕閃爍；這時可按“+”和“-”鍵調節預約時間，預約時間可從30分鐘調至8小時；調好時間後按自動功能鍵選擇功能，螢幕顯示倒數計時預約時間，預約時間減到零，將自動開機並按照設定的自動功能工作。（如：我要三小時以後自動煮水果茶，我們在關機狀態按預約功能鍵，時間設定3：00小時，三小時後機器自動開機，並按照系統自動設定的時間和功率工作。
7. 故障檢測：
- 顯示 E 1：壺身離開底座
 - 顯示 E 2：表示線路出現短路
 - 顯示 E 3：空燒保護，表示溫度過高，溫度降低後重開機方可使用。

★ 注意事項：請勿乾燒、請勿油炸！

壺身底部，請勿水洗或浸泡！

